

Kärcher Nettoyeur à tapis SE 4001

ATTENTION

Toujours travailler avec le filtre mousse posé, aussi bien pour un nettoyage mouillé que pour une aspiration à sec/mouillée.

Nettoyage mouillé de moquettes/surfaces dures

ATTENTION

Contrôler l'objet à nettoyer avant la mise en œuvre de l'appareil à un endroit discret pour contrôler la résistance de la couleur et la résistance à l'eau.

Ne pas nettoyer de surfaces sensibles à l'eau comme par ex. les parquets (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

Remarque : L'eau chaude (maximum 50° C) augmente l'efficacité du nettoyage.

Nettoyage humide de moquettes

→ Avec buse pour sol d'extraction et pulvérisation **sans** extension pour surfaces dures. Pour le nettoyage, n'utiliser que le détergent pour moquettes RM 519 de KÄRCHER. (Fournis lors de la location)

Nettoyage mouillé de surfaces dures

→ Avec buse pour sol d'extraction et pulvérisation **avec** extension pour surfaces dures. Faire glisser l'extension pour surfaces dures sur le côté sur la buse pour sol d'extraction et pulvérisation. La lèvre en caoutchouc pointe vers l'avant, les bandes de brosse vers l'arrière.

Remettre le réservoir d'eau propre à niveau

Remarque : Le réservoir d'eau fraîche peut être retiré pour être rempli d'eau ou bien peut être rempli directement sur l'appareil.

- Ouvrir le couvercle du réservoir vers le haut.
- Remplir 100 - 200 ml (les quantités varient selon le degré de saleté) dans le réservoir d'eau fraîche, remplir avec de l'eau du robinet, ne pas trop remplir.
- Refermer le couvercle du réservoir.

Commencer le travail

- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration (Position 1), la turbine tourne.
- Fermer complètement les coulisseaux d'air secondaire sur la poignée.
- Appuyer sur l'interrupteur pour la pulvérisation (Position 1), la pompe de nettoyage intermédiaire est prête.
- Actionner le levier sur la poignée de pulvérisation pour vaporiser la solution de nettoyage.
- Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).

Kärcher Nettoyeur à tapis SE 4001

Vider la cuve durant le travail

ATTENTION : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente.

Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

- ➔ Eteindre l'appareil, pour cela appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration et la vaporisation (position 0).
- ➔ Retirer les accessoires et le réservoir d'eau fraîche et déverrouiller le capot moteur.
- ➔ Ôter le capot moteur et vider la cuve.

Conseils de nettoyage/Méthode de travail

- ↶ Travailler toujours de la lumière vers l'ombre (de la fenêtre vers la porte).
- ↶ Toujours travailler de la surface nettoyée vers la surface à nettoyer.
- ↶ La moquette avec chanvre peut se rétracter avec le travail humide et laisser s'écouler de la teinte.
- ↶ Brosser les tapis à poils longs dans le sens du poil après le nettoyage en état humide (par ex. avec un balai-brosse ou un balai à tapis).
- ↶ Une imprégnation avec Care Tex RM 762 après le nettoyage humide empêche une nouvelle salissure rapide du revêtement textile.
- ↶ Ne parcourir ou disposer des meubles sur la surface nettoyée qu'après le séchage pour empêcher les points d'appui ou les tâches de rouille.

Fin du nettoyage au mouillé

- ➔ Rincer les conduites de pulvérisation dans l'appareil:

Remplir pour cela le réservoir de détergent d'1 litre d'eau claire environ.



Méthodes de nettoyage

Salissures légère/normale

- ➔ Allumer aspirer et vaporiser (Position 1).
- ➔ Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer en même temps en une étape de travail.
- ➔ Puis, éteindre l'interrupteur de pulvérisation et aspirer le reste de la solution de nettoyage.
- ➔ Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et si nécessaire imperméabiliser avec "Imprégnateur de textile Care Tex RM 762". (disponible sur demande).

Fortes salissures ou tâches

- ➔ Allumer vaporiser (Position 1).x
- ➔ Appliquer la solution de nettoyage et laisser agir 10 à 15 minutes (l'aspiration est éteinte).
- ➔ Nettoyer la surface comme pour la saleté légère/ normale.
- ➔ Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et claire, et si nécessaire imperméabiliser avec "Imprégnateur de textile Care Tex RM 762". (disponible sur demande).