

Aspirateur Eau/poussières (MW) - WD 5 / 6

ATTENTION

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant **l'aspiration humide** que pendant **l'aspiration à sec** !

Aspiration de poussières

Pour aspirer des salissures sèches, le sac filtrant et à mettre en place. (recommandé)

ATTENTION

Activer le nettoyage du filtre uniquement **sans** le sac filtrant mis en place, ce dernier pourrait être endommagé lors de la manipulation.

Remarque relatives au sac filtrant :

- Le niveau de remplissage du sac à poussière dépend de la saleté aspirée.
- En cas de poussière fine, sable etc... le sac à poussière doit être changé plusieurs fois.
- Les sacs filtrants colmatés pouvant éclater, remplacer le sac filtrant à temps!

ATTENTION

L'aspiration de cendres de cheminée **INTERDIT** même froide cette aspirateur n'est pas prévu pour cela.

Aspiration de déchets volumineux (WD 6 uniquement)

ATTENTION

Aspirer des déchets volumineux uniquement sans le sac filtrant mis en place, étant donné que le sac filtrant pourrait être endommagé.

Remarque :

- Pour aspirer des salissures volumineuses et des pierres, utiliser le flexible pour déchets volumineux, les tubes pour déchets volumineux et la buse de sol pour déchets volumineux.

Système de nettoyage de filtre intégré

Le système de nettoyage de filtre est prévu pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines **sans** sac filtrant mis en place.

Remarque : Par le système de nettoyage de filtre, le filtre plat plissé encrassé peut être nettoyé par la pression de bouton et la puissance d'aspiration peut de nouveau être augmentée.

- Insérer la poignée du flexible d'aspiration dans le logement d'accessoires sur la tête de l'appareil. Appuyer 3 fois sur la touche de nettoyage du filtre, pendant que l'appareil est enclenché, et attendre 4 secondes entre chacun des actionnements.

Aspirateur Eau/poussières (MW) - WD 5 / 6

Remarque : Après plusieurs activations de la touche de nettoyage du filtre, vérifier le volume de remplissage du réservoir. Sinon, il n'est pas exclu que de la saleté s'échappe lors de l'ouverture du réservoir.

Soufflage

Nettoyage d'endroits difficilement accessibles ou l'aspiration s'avère impossible, par exemple feuilles sur lit de cailloux.

- Insérer le flexible d'aspiration dans le raccord de soufflage pour activer la fonction de soufflage.

Aspiration humide

ATTENTION

Ne pas utiliser de papier filtre! Si ce dernier est installé veuillez le retirer

Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

- Pour l'aspiration d'humidité ou de particules humides, veiller à la position de la buse pour sol et raccorder un accessoire correspondant.

Fin de l'utilisation

- Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.
- Retirer la tête d'appareil, vider le réservoir rempli de saletés humides. Rincer le bac à l'eau claire

Dans le cas des appareils avec bouchon d'évacuation : Vider la saleté sèche par le réservoir. Pour vider des liquides, se servir du bouchon d'évacuation