

### Kärcher Balais vapeur SC 1

---

#### **ATTENTION**

*Ce nettoyeur et balai à vapeur convient pour un nettoyage de toute surface non délicate et résistant à la chaleur, en cas de doute veuillez procéder à un essai sur un endroit peu visible.*

#### **Mise en service**

- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- Verser au maximum 2 dl d'eau propre du robinet dans la chaudière.
- Visser la fermeture de sécurité.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant. Le témoin lumineux est allumé en vert.
- Le nettoyeur vapeur est prêt à fonctionner au bout de 3 minutes environ.
- Raccorder l'accessoire dont vous avez besoin sur le nettoyeur.
- Appuyer sur la sécurité enfants vers le haut (touche vapeur déverrouillée).
- Appuyer sur la touche vapeur. Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

#### **Appoint en eau**

Lorsque la quantité de vapeur diminue pendant le travail et qu'il finit par ne plus sortir de vapeur il est temps de rajouter de l'eau.

#### **ATTENTION**

*Il est impossible d'ouvrir la fermeture de sécurité tant qu'il reste encore un minimum de pression dans la chaudière.*

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Appuyez sur la touche vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors pression.
- Appuyer sur la sécurité enfants vers le bas (touche vapeur verrouillée).
- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- Recharger avec un maximum 2 dl d'eau propre du robinet dans la chaudière.
- Rebrancher la fiche secteur.
- Appuyer sur la sécurité enfants vers le haut. Le nettoyeur à vapeur est à nouveau opérationnel.

#### **Mise hors tension**

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Appuyez sur la touche vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors pression.
- Appuyer sur la sécurité enfants vers le bas (touche vapeur verrouillée).
- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- Vider l'eau.

## **Conseils d'utilisation importants**

### ***Nettoyage de sols***

Il est recommandé de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur. Le sol est ainsi libéré de salissures / de particules volatiles avant le nettoyage humide.

### ***Rafraîchissement des textiles***

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, toujours contrôler la compatibilité des textiles à un endroit discret : d'abord appliquer de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrôler les modifications de couleur ou de forme.

### ***Nettoyage de surfaces enduites ou vernies***

Lors du nettoyage des surfaces peintes ou à revêtement plastique, comme par exemple les meubles de cuisine et de salle de séjour, les portes, les parquets, la cire, le poli des meubles, les revêtements plastiques ou la couleur peuvent se détacher ou des tâches peuvent se former. Pour nettoyer ces surfaces, mettre un peu de vapeur sur un chiffon puis nettoyer les surfaces.

### ***ATTENTION***

*Ne pas orienter la valeur sur des arêtes collées car la colle pourrait se désolidariser. Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de sols en parquet ou en bois non vitrifiés.*

### ***Nettoyage de surfaces vitrées***

Lorsque les températures sont basses, avant tout en hiver, chauffer les vitres en appliquant légèrement de la vapeur sur la surface de verre totale. Les tensions sur la surface qui pourraient entraîner un bris sont ainsi évitées. Nettoyer enfin la fenêtre avec la buse manuelle et la housse douce. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitre ou essuyer les surfaces au sec.

### ***ATTENTION***

*Ne pas appliquer de vapeur sur les points colmatés du cadre de fenêtre pour ne pas les endommager.*