

Kärcher Nettoyeur vapeur balai SC 3 Upright EasyFix

ATTENTION

Ce nettoyeur vapeur balai convient pour un nettoyage de tous les sols non délicats et résistant à la chaleur, en cas de doute veuillez procéder à un essai sur un endroit peu visible à l'aide du plus petit débit de vapeur.

Mise en service

REMARQUE

Le porte-câble inférieur tourne à 360° vers la sortie du câble. Le crochet pour câble supérieur ne tourne pas.

- Tourner le porte-câble inférieur vers le haut et retirer le câble secteur entièrement du porte-câble
- Fixer le câble dans la fixation du crochet pour câble supérieur.

- Retirer le réservoir amovible ouvrir le couvercle et remplir le réservoir d'eau de 0,5 l d'eau potable et refermer le couvercle correctement.
- Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE

Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment. Le niveau d'eau est visible sur le réservoir d'eau propre en partie transparent. La cartouche de détartrage reste fixée sur l'appareil lorsque de l'eau est ajoutée.

- Fixer la serpillière auto-agrippant à la buse pour sol
- Placer l'appareil sur une base solide.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyer sur l'interrupteur Marche.
- L'indicateur LED est allumée en rouge.
- Au bout de 30 secondes l'indicateur LED s'allume en vert.
- L'appareil est prêt à l'emploi.

Mode de nettoyage




ATTENTION

Une fois l'appareil allumé, choisir le mode vapeur le plus élevé (carrelages / pierre) lors de la chauffe de l'appareil.

- Une fois l'appareil prêt choisissez le débit de vapeur, appuyer sur la touche avec les flèches de direction sur la poignée jusqu'à ce que le mode vapeur souhaité soit sélectionné.

- 3 modes vapeur différents sont disponibles :

Kärcher Nettoyeur vapeur balai SC 3 Upright EasyFix

	Carrelage / pierre - mode vapeur le plus élevé
	Tapis - mode vapeur moyen
	Bois - mode vapeur le plus bas

Rafrachissement des tapis moquettes (Patin à moquette)

- Fixer la serpillière auto-agrippant à la buse pour sol
- Faire glisser et enclencher la buse pour sol dans le patin à moquette avec une légère pression.
- Commencer le nettoyage de vos tapis.

ATTENTION

Le patin à moquette peut s'échauffer lors de la vaporisation. Ne pas utiliser, ni retirer, le patin à moquette pieds nus ou avec des sandalettes. **Risque de brûlures**. Utiliser et retirer le patin à moquette uniquement avec des chaussures adaptées.

- Appuyer la languette du patin à moquette vers le bas avec la pointe de la chaussure.
- Lever la buse pour sol vers le haut.

Appoint en eau

Pour procéder à l'appoint veuillez suivre le même processus que la mise en service (info bleu)

Mise hors tension

- Appuyer sur l'interrupteur « Aus » (Arrêt).
- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Vider le réservoir d'eau.
- Enrouler le câble électrique autour du crochet pour câble inférieur et supérieur.

ATTENTION

Après le nettoyage, l'humidité qui se trouve sur la serpillière ou la buse pour sol risque d'endommager le revêtement de sol fragile, retirer la serpillière / le patin à moquette et sécher la buse pour sol / l'appareil.

Kärcher Nettoyeur vapeur balai SC 3 Upright EasyFix

Conseils d'utilisation importants

Nettoyage de sols

Il est recommandé de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur. Le sol est ainsi libéré de salissures / de particules volatiles avant le nettoyage humide.

Rafrâichissement des textiles

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, toujours contrôler la compatibilité des textiles à un endroit discret : d'abord appliquer de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrôler les modifications de couleur ou de forme.

Nettoyage de surfaces enduites ou vernies

ATTENTION

La vapeur peut décoller la cire, le lustrant pour meubles, les revêtements synthétiques ou la couleur et la baguette de lisière des bords. Ne dirigez pas la vapeur sur les bords collés, au risque de détacher la baguette de lisière.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les surfaces peintes ou à revêtement synthétique tel que p. ex. les meubles de cuisine ou de maison, portes ou parquets.

Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de sols en parquet ou en bois non vitrifiés.

Nettoyage des sols

La buse pour sol convient pour nettoyer les revêtements de sol lavables, p. ex. les sols en pierre, carrelages et sols en PVC, ainsi que des sols en bois scellés comme des parquets et revêtements de sol stratifié.

Pour les sols en bois scellés vaporisez avec le mode bois pré-réglé et ne restez jamais trop longtemps au même endroit.

REMARQUE

Les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien sur la surface à nettoyer peuvent entraîner des salissures lors du nettoyage vapeur, lesquelles disparaissent néanmoins après plusieurs applications.

INDICATEUR LED

- ④ Témoin lumineux rouge clignote mais l'appareil fonctionne.
 - La cartouche de démarrage arrive à terme. Veuillez-nous en informer lors du retour de la location

- ④ Témoin lumineux rouge allumer et ⑥ indicateur LED rouge. Pas de vapeur
 - Veuillez nous contacter